

## Zählerstandabfrage Kyocera M3645DN



1. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken
2. [Listendruck] und [OK] auswählen
3. [Bericht drucken] und mit [OK] bestätigen
4. Pfeiltaste nach unten drücken bis [Statusseite]
5. [OK] drücken [Ja] drücken



Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die  
Rücksendung der Zählerstände.

