

Zählerstandabfrage Kyocera M3645DN



1. Gerät einschalten und betriebsbereit machen.
2. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken
3. [Listendruck] und [OK] auswählen
4. [Bericht drucken] und mit [OK] bestätigen
5. Pfeiltaste nach unten drücken bis [Statusseite]
6. [OK] drücken [Ja] drücken



Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die Rücksendung der Zählerstände.

