

Zählerstandabfrage Kyocera MA4000cifx



1. Gerät einschalten und betriebsbereit machen.
2. Die Taste [Systemmenü/Zähler] drücken
3. [Listendruck] und Taste [OK] auswählen
4. [Bericht drucken] und mit [OK] bestätigen
5. [Statusseite] auswählen und mit [OK] bestätigen



Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die Rücksendung der Zählerstände.

