

Zählerstandabfrage Kyocera P2040DN



1. Gerät einschalten und betriebsbereit machen.
2. Die Taste [Menü] drücken
3. [Listendrucke] auswählen
4. Pfeiltaste nach rechts
5. Pfeiltaste nach unten drücken bis [Statusseite]
6. Zweimal [OK] drücken



Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die Rücksendung der Zählerstände.

