

Zählerstandabfrage Kyocera P2040DN



1. Die Taste [Menü] drücken
2. [Listendrucke] auswählen
3. Pfeiltaste nach rechts
4. Pfeiltaste nach unten drücken bis [Statusseite]
5. Zweimal [OK] drücken



Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die
Rücksendung der Zählerstände.

