

## Zählerstandabfrage Develop ineo+ 368



- 1. Gerät einschalten und betriebsbereit machen.
- 2. Menü aufrufen: [Menü]- oder [Utility/Counter]-Taste drücken.
- 3. Menüpunkt [Zähler]/[Counter] auswählen.
- 4. Zählerstände (Gesamt, Farbe, Schwarzweiß) am Display ablesen.
- 5. Werte notieren.
- 6. Mit [Home]-Taste oder "Zurück" das Menü verlassen.



Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die Rücksendung der Zählerstände.