


## Zählerstandabfrage Sharp MX-4060/4061/4070/4071



1. Die Taste [Einstellungen] drücken
2. [Status] auswählen im Display
3. Auf [Gesamtzählung] drücken
4. [Drucken] auswählen



**Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die Rücksendung der Zählerstände.**

